

RIESS

**PREMIUM
EMAILLE**



2024

handmade in
AUSTRIA
since 1550



Bratpfanne mit Deckel
Baking pan with lid
 26x26, 0110-022



Bratpfanne mit Deckel
Rectangular baking dish with lid
 32x22, 0104-022
 37x26, 0105-022



Auflaufform
Rectangular baking dish
 32x19, 0434-022
 36x21,50, 0435-022
 38x22,50, 0436-022



Bratrohrpfanne rund
Baking pan round
 ø 30, 0395-022
 ø 38, 0396-022



Bratpfanne
Rectangular baking dish
 26x17, 0049-022
 29x18, 0045-022
 33x20, 0046-022
 37x22, 0047-022



Bratrohrpfanne niedrig
Baking pan
 32,80x41,60, 0401-022



Bratrohrpfanne hoch
Baking pan high
 32,80x41,60, 0402-022



Grillpfanne eckig mit Waffelboden
Grill pan with waffle base
 35x23, 0433-022

SCHWARZEMAILLE

Klassische Pfannen altbewährt in reinstem Schwarz, mit denen alles dank der dunklen Oberfläche besonders braun und knusprig gebacken und gebraten wird.

BLACK ENAMEL

Classic shapes of pans in pure, traditional black colour, helping to achieve especially crispy results when frying and baking.



Schnitzelfanne

Pan round

- ø 16, 0380-022
- ø 20, 0381-022
- ø 24, 0382-022
- ø 28, 0387-022
- ø 30, 0383-022
- ø 34, 0384-022*
- ø 40, 0641-022

* Optional mit Deckel
Optional with lid
ø 34, 0262-022



Schlemmerpfanne

Gourmet pan

- ø 16, 0595-022
- ø 20, 0600-022
- ø 24, 0601-022
- ø 26, 0602-022
- ø 30, 0603-022



Oma's Bratpfanne

Granny's rectangular baking dish

- 26x17, 0450-022
- 29x18, 0451-022
- 33x20, 0452-022
- 37x22, 0453-022
- 45x26, 0454-022
- 50x28, 0455-022



Oma's Schmorpfanne mit Glasdeckel

Granny's stew pan with glass lid

- ø 24, 0458-022
- ø 28, 0459-022



Schmorpfanne mit Glasdeckel

Stew pan with glass lid

- ø 20 hoch, 0043-022
- ø 24, 0048-022
- ø 28, 0058-022



Schmorpfanne ohne Deckel**

Stew pan without lid

- ø 28, 0077-022

** Glasdeckel separat erhältlich
Glass lid, sold separately
ø 28, 0698-108



Minipfanne

Mini pan

ø 16, 0447-022



Augenpfanne

Pan for 4 eggs

0294-022



Holzknichtpfanne

Pan round with wooden handle

ø 20, 0563-022

ø 24, 0564-022

ø 26, 0565-022

ø 30, 0561-022



Pommes-frites-Pfanne mit Einsatz

Chip pan with insert

ø 20, 0366-022

ø 24, 0052-022

ø 26, 0367-022

Einsatz

Insert

ø 20, 2736-000

ø 24, 2737-000

ø 26, 2738-000



Schmalzpfanne halbtief

Lard pan shallow

ø 20, 0370-022

ø 24, 0371-022

ø 26, 0372-022

ø 30, 0373-022



Schmalzpfanne tief

Lard pan deep

ø 45, 0375-022



Wok mit Glasdeckel

Wok with glass lid

ø 36, 0385-022



Doppelbräter compact

Baking pan with lid

37x26, 0103-022



Flötenkessel Plus

Water kettle with whistle

2,0 l, 0543-022